

# Consignes d'utilisation

## Piano

### Entretien

- Pour des raisons d'hygiène et afin de ne pas salir le clavier, veiller à se laver les mains avant de jouer.
- Sur les pianos démunis de freins sur le couvercle du clavier, prendre garde qu'il ne se referme brusquement au risque de se blesser.
- Ne jamais rien poser de liquide sur un piano, en cas d'accident les dégâts peuvent être importants.
- Si le clavier est sale, le nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre légèrement humide.
- Pour nettoyer le meuble, utiliser un chiffon très doux, légèrement humide si besoin. Éviter tout produit de nettoyage. La laque est très sensible aux rayures, pour les éviter il ne faut rien poser dessus.
- Un accord annuel, au minimum, est indispensable pour éviter que les cordes du piano ne perdent trop de tension. Un réglage périodique est nécessaire suivant l'utilisation : si le toucher est difficile à contrôler ou que le son est trop dur ou inégal, il faut envisager un réglage. Un professionnel saura vous conseiller.
- En cas de non utilisation prolongée, fermer le piano afin d'éviter l'accumulation de poussière à l'intérieur.
- Les conditions idéales de conservation d'un piano sont une température stable et une hygrométrie aux alentours de 55 % d'humidité. Éviter autant que possible les rayons du soleil directs sur le piano et les sources de chaleur fortes et très proches.