

# Consignes d'utilisation

## Saxophone

### Montage

- Mettre le harnais ou le collier.
- Sortir l'anche de son étui et la mettre dans sa bouche pour la mouiller.
- Enfoncer le bec sur le bocal (penser à enlever la ligature du bec).
- Installer l'anche sur le bec, plat contre plat, bien centrée, avec un peu de bec qui dépasse derrière l'anche. Attention à ne jamais toucher le bout de l'anche.
- Ajouter la ligature pour maintenir l'anche au bec, la descendre jusqu'au dur de l'anche, les vis toujours à droite puis visser. Attention à ne pas accrocher le bout de l'anche.
- Effectuer les exercices de sons droits avec bec-bocal, jouer sur les longueurs et les nuances.
- Mettre le corps du saxophone à la verticale, posé dans son étui. Enlever le bouchon, dévisser la vis du tenon. Installer le bocal sur le corps du saxophone, revisser le tenon. La clé d'octave sur le bocal doit être alignée avec la tige qui dépasse en haut du corps. Ne jamais faire tourner le bocal à 360°.
- Bien accrocher le saxophone au collier.

### Démontage

- Poser le saxophone dans sa boîte. Détacher le collier.
- Enlever le bocal et le poser par terre.
- Nettoyer le corps du saxophone avec l'écouvillon à l'intérieur, le chiffon à l'extérieur.
- Mettre le bouchon et le ranger dans la boîte.
- Enlever l'anche du bec systématiquement et la ranger dans son étui.
- Enlever le bec du bocal, l'essuyer puis le ranger avec la ligature et le couvre-bec.
- Ranger le bocal après l'avoir nettoyé.
- Enlever son collier ou harnais et le ranger.
- Rabattre le dessus de l'étui du saxophone et fermer la fermeture éclair.